


Harmo-Lootan kiinnitys reikälevyseinään

Loota kiinnittyy reikälevyseinään jousitetuilla lukitsinkielillä. Kiinnitys sujuu näppärästi, kun löytää oikean tavan asentaa Loota paikalleen.



Keskimmäiset, jousitetut lukitsinkielet tulee sovittaa reikälevyn reikiin.



Kun lukitsinkielet ovat reikien kohdalla, kallista Lootan takaosaa reilusti alaspäin, jolloin lukitsinkielet koukkaavat reikiin.

Työnnä Lootaa kohti reikälevyä ja suorista se samalla niin, että Lootan takaosa on kokonaan kiinni reikälevyseinässä.

Lootan irrotus käy samalla tavoin, eli nostamalla etuosaa ylöspäin ja vetämällä Loota irti.